

Tableau de comparaison de la série DESIGNER™



CARACTÉRISTIQUES CLÉ	DESIGNER DIAMOND Royale™	DESIGNER RUBY deLuxe™	DESIGNER TOPAZ™ 50	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 25
deLuxe™ Stitch System	●	●			
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	+ Les griffes d'entraînement s'abaissent avec la position extra-haute	+ Les griffes d'entraînement s'abaissent avec la position extra-haute	●	●	●
Exclusive SEWING ADVISOR®	●	●	●	●	●
Exclusive EMBROIDERY ADVISOR™	●	●	●		
Type d'affichage	Écran Interactif Ultimate, 174 x 104 mm, 8,0", écran couleur tactile	Écran couleur tactile interactif, 116 x 87 mm, 5,7", écran couleur tactile	Écran couleur tactile interactif, 70 x 53 mm, 3,5", écran couleur tactile	Affichage graphique monochrome 63 x 48 mm, 3,0"	Affichage graphique monochrome 63 x 48 mm, 3,0"
Points intégrés	698 +Peut être mise à jour avec plus de points	498 +Peut être mise à jour avec plus de points	261	163	160
Tous les points (y compris points, lettres, caractères, etc.)	1250	1052	719	620	423
Motifs inclus	233 motifs intégrés 175 points de collection classique	162 motifs intégrés 175 points de collection classique	159 motifs intégrés	75 motifs sur la clé de broderie USB 27 sur le CD bonus	75 motifs sur la clé de broderie USB
Polices de broderie de plusieurs tailles	4	4	2	1	1
Taille de l'unité de broderie	Grande	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Petite
Cercle Royal 14 1/4"x8" (360x200mm)	●	●	●	●	
Cercle Crown 10 1/4"x8" (260x200mm)	●				
Grand cercle de broderie 9.6"x6" (240x150mm)					●
Cercle Splendid Square 4 3/4"x4 3/4" (120x120mm)	●	●	●	●	
CERCLE DESIGNER™ Majestic 14 1/4"x13 3/4" (360x350mm)	En option				
Vitesse de broderie augmentée	●				
Sélectionner l'apparence de l'écran	●				
Motifs appliqués - Choisir depuis les formes ou l'alphabet et créer des appliqués directement sur l'écran	●				
Design Shaping	●				
Positionnement de motif - Faites correspondre parfaitement vos broderies à chaque fois	Complet	Complet	Basique		
Changer la taille des motifs avec le recalcul des points	●	●			
Personnalisation de broderie à l'écran	●	●	●		
Coupe-fil sélectif/automatique avec coupe automatique de point sauté	●	●	●	●	
Grande surface de couture –	250 mm (presque 10") à droite de l'aiguille	250 mm (presque 10") à droite de l'aiguille	250 mm (presque 10") à droite de l'aiguille	250 mm (presque 10") à droite de l'aiguille	200 mm (presque 10") à droite de l'aiguille
Système d'éclairage	E LIGHT™ réglable – Pour régler la luminosité et la couleur de l'éclairage (LED)	Rangées de diodes électroluminescentes (LED)	Rangées de diodes électroluminescentes (LED)	2 ampoules	3 LED
Connectivité USB	Clé de broderie, câble vers l'ordinateur	Clé de broderie, câble vers l'ordinateur	Clé de broderie	Clé de broderie	Clé de broderie
MISES À JOUR via Internet	Via câble PC USB ou clé de broderie USB	Via câble PC USB ou clé de broderie USB	Via clé de broderie USB	Via clé de broderie USB	Via clé de broderie USB



FONCTIONS DE BRODERIE	DESIGNER DIAMOND Royale™	DESIGNER RUBY deLuxe™	DESIGNER TOPAZ™ 50	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 25
Classement des blocs de couleur – Élimine les changements de couleur d'une seule pression	●				
Fusion des blocs de couleur – Élimine les arrêts pour couleur dans des motifs de grande taille ou combinés	●				
Groupement de motifs – Crée un groupe avec les motifs sélectionnés à l'écran pour l'édition	●				
Smart Save – Mémorise votre emplacement dans la broderie	●	●			
Possibilité de broderie de boutonsnières dans un cercle	●	●			
Annuler/Rétablir lors de la création de combinaisons de motifs	●	●			
Changer ordre de couture du motif	●	●			
Tapering en mode broderie	●	●			
Couture de points décoratifs dans le cercle	●	●			
Sélection de motif – Sélectionnez une ou plusieurs broderies pour l'édition	●	●			
Appuyez & maintenez pour la manipulation facile des motifs, fichiers, etc.	●	●			
Sélection de motifs à partir d'images miniatures	●	●	●		
Passage à un numéro de point de broderie exact	●	●	●		
Zoom et Panoramique	●	●	●		
Chargement et visualisation de motifs multi-formats	●	●	●		
Ajout d'une grille à l'écran pour le placement	●	●			
Compte à rebours du temps de broderie par couleur	●	●	●		
Marque de curseur à l'écran pendant la broderie	●	●	●		
Modification des couleurs	Modification de la couleur du motif et du fond, sélection monochrome	Modification des couleurs du motif, sélection monochrome	Choix de couture en couleur ou monochrome	Choix de couture en couleur ou monochrome	Choix de couture en couleur ou monochrome
Rotation des motifs	Incréments d'un degré	Incréments d'un degré	Incréments d'un degré	Incréments de 90 degrés	Incréments de 90 degrés
Bâti dans le cercle	2 options	2 options	●	●	●
Mise à l'échelle du motif	●	●	●	●	●
Déplacement dans la broderie par couleur et point par point	●	●	●	●	●
Contrôle de la taille et du placement avant la broderie	●	●	●	●	●
Mes Cercles – Pour choisir parmi les cercles en votre possession	●	●	●	●	●



FONCTIONS DE COUTURE	DESIGNER DIAMOND Royale™	DESIGNER RUBY deLuxe™	DESIGNER TOPAZ™ 50	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 25
Points dimensionnels	●				
Double entraînement interchangeable inclus	●	En option	En option	En option	En option
Capteur de plaque à aiguille pour point droit	●				
Couture avec mouvement latéral	●	●			
Point de tapering, sélection d'angles – Choisissez parmi 18 angles différents	●	●	●		
Couture directionnelle – 4 et 8 directions	●	●			
Couture avec l'unité de broderie fixée	●	●	●		
Mémoires permanentes	Mes Fichiers + clé de broderie USB	Mes Fichiers + clé de broderie USB	Mes Fichiers + clé de broderie USB		
Redémarrage du modèle de point	●	●	●	●	
Largeur de point 7 mm	●	●	●	●	●
Menu Mes Points	48 mémoires	30 mémoires	24 mémoires	20 mémoires	12 mémoires
Polices de couture programmables	6 Peuvent aussi être brodées	6 Peuvent aussi être brodées	5	5	3
BPE (Boutonnieres parfaitement équilibrées) avec le pied senseur pour boutonnieres en une étape	16 boutonnieres + 3 œillets + couture de bouton	11 boutonnieres + 2 œillets + couture de bouton	9 boutonnieres + 2 œillets + couture de bouton	7 boutonnieres + œillets + couture de bouton	6 boutonnieres + œillets + couture de bouton
Points à l'écran	● point de départ du point indiqué à l'écran	● point de départ du point indiqué à l'écran	● point de départ du point indiqué à l'écran	●	●
Contrôle de la vitesse	5 vitesses de couture				
Réglage d'aiguille double	● Apparence du point montrée à l'écran	● Apparence du point montrée à l'écran	● Apparence du point montrée à l'écran	●	●
Couture en piqué libre	Oui - 2 modes Flottement en piqué libre et Action ressort en piqué libre	Oui - 2 modes Flottement en piqué libre et Action ressort en piqué libre	Oui - 2 modes Flottement en piqué libre et Action ressort en piqué libre	Oui - 2 modes Flottement en piqué libre et Action ressort en piqué libre	Oui - 2 modes Flottement en piqué libre et Action ressort en piqué libre
Positionnement de point	●	●	●	●	
Réglage du point : longueur, largeur, inversion horizontale et verticale	●	●	●	●	Pas d'inversion verticale
Aiguille double et sécurité de largeur de point	●	●	●	●	●
Couture avec ou sans pédale	●	●	●	●	●
Un voyant indique l'arrêt de l'aiguille en haut/bas	●	●	●	●	●
Fonction de point d'arrêt FIX	●	●	●	●	●
Marche arrière momentanée et permanente	●	●	●	●	●
Fonction STOP	●	●	●	●	●
Pieds-de-biche démontables	●	●	●	●	●
Positions d'aiguille	●	●	●	●	●
Force de perçage électronique	●	●	●	●	●



AUTRES CARACTÉRISTIQUES	DESIGNER DIAMOND Royale™	DESIGNER RUBY deLuxe™	DESIGNER TOPAZ™ 50	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 25
Zone de fil éclairée	●				
Voyants d'alarme	●				
Coffret-accessoires de broderie	●				
Housse souple incluse pour l'unité de broderie	●				
Compensation de tension/portionnage d'aiguille - possibilité de modification de paramètres pour remplacer la tension prédéfinie pour les techniques spéciales ou les préférences personnelles et enregistrer par défaut	●	●			
Économiseur d'écran avec écran de démarrage	●	●	●		
Sons de machine personnalisés	Parmi les sons intégrés dans la machine + les sons définis par l'utilisateur	Parmi les sons intégrés dans la machine			
Possibilité d'utiliser une souris USB	●	●	●		
Option de verrouillage d'écran	●	●	●		
Support de stylet intégré	+ Zone du stylet éclairée	●	●		
Bobinage rapide de la canette – Moteur séparé pour le bobinage de la canette pendant la couture ou la broderie	●	●	●	●	
Clé de broderie USB HUSQVARNA VIKING® 1 Go	●	●	●	●	●
Logiciel de broderie gratuit à télécharger	●	●	●	●	●
Système d'aide rapide directement sur l'écran ou imprimé	Aide rapide, Index d'aide	Aide rapide, Index d'aide	Aide rapide	Guides rapides imprimés	
Abaissement automatique des griffes d'entraînement	Couture et broderie	Couture et broderie	Broderie uniquement	Broderie uniquement	
Coffret-accessoires coulissant	Recto-verso	●	●	●	●
Capteur de fil supérieur et de canette	●	●	●	●	●
Enfile-aiguille	●	●	●	●	●
Plusieurs langues	●	●	●	●	●
Réglage automatique électronique de la tension de fil	+ deLuxe™ Stitch System	+ deLuxe™ Stitch System	●	●	●
Plaque à aiguille double prolongée – Lignes de guidage de jusqu'à 40 mm des deux côtés de l'aiguille	●	●	●	●	●
Releveur automatique de fil de canette	●	●	●	●	●
Crochet rotatif anti-blocage	●	●	●	●	●
Lubrification constante	●	●	●	●	●
Mallette de transport rigide	●	●	●	●	●
Développée et conçue en Suède	●	●	●	●	●